



Barres de pontage

| Description | Cond. | Référence |
|-----------------------|-------|--------------|
| Barre pont 250A | 1 | HZ157 |
| Barre pont 400A | 1 | HZ158 |
| Barre de pontage 630A | 1 | HZ159 |
| Barre pont 160A | 1 | HZ156 |
| Barre pont HI460 | 1 | HZ162 |
| Barre pont HI462 | 1 | HZ163 |
| Barre pont HI464 | 1 | HZ164 |

HZ157



Capots cache-bornes

| Description | Cond. | Référence |
|-------------------------------------|-------|---------------|
| Capot cache borne 4P inter 200-400A | 1 | HZC204 |
| Cache borne 4P inter 400-630A | 1 | HZC206 |
| Capot cache borne 4P inter 125-200A | 1 | HZC202 |

HZC204



Ecrans de protection

| Description | Cond. | Référence |
|---------------------------------------|-------|---------------|
| Ecran de protect plage 250-400A 4P | 1 | HZ1202 |
| Ecran de protect plage 630A 4P | 1 | HZ1203 |
| Ecran prot. plage 800-1250A 4P | 1 | HZ1204 |
| Ecran de protect plage 1600A 4P | 1 | HZ1205 |
| Ecran de protection plage 125/160A 4P | 1 | HZ1201 |

HZ1202



Contrôleur pour inverseur motorisé

| Description | Cond. | Référence |
|-------------|-------|---------------|
| Controleur | 1 | HZ1811 |

HZ1811



Interfaces déportées sur porte

| Description | Cond. | Référence |
|---------------------------|-------|---------------|
| Afficheur visu déporté | 1 | HZ1910 |
| Afficheur de ctrl déporté | 1 | HZ1911 |

HZ1910

Double alimentation

| Description | Cond. | Référence |
|---------------------|-------|---------------|
| Double alimentation | 1 | HZI812 |



HZI812