



EVN011



## Télévariateurs universels 300 W

Description	Cond.	Référence
Télévariateur uniserel 300W	1	<b>EVN011</b>
Télévariateur uniserel 300W Confort	1	<b>EVN012</b>



EVN002



## Télévariateurs universels 500 W

Description	Cond.	Référence
Télévariateur uniserel 500W	1	<b>EVN002</b>
Télévariateur uniserel 500W Confort	1	<b>EVN004</b>



EV100



## Télévariateurs universels 1000 W

Description	Cond.	Référence
Télévariateur uniserel 1000W	1	<b>EV100</b>
Télévariateur univ. 1000W avec afficheur	1	<b>EV102</b>

IP20

**Télévariateurs pilote 1/10 V**

Description	Cond.	Référence
Télévariateur pilote 1-10V	1	<b>EV106</b>
Télévariat. pilote 1-10V avec afficheur	1	<b>EV108</b>



EV106



IP20

**Intercalaire de dissipation**

Description	Cond.	Référence
Intercalaire de dissipation	12	<b>LZ060</b>



LZ060